


- 1** Coloque el dispensador en el piso en la ubicación deseada en su hogar. El producto se diseñó solo para utilizar en interiores.




NOTA: NO enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente de pared hasta que se indique.

- 2** Coloque el dispensador de manera que la parte posterior esté al menos a 4 pulgadas de la pared y haya al menos 4 pulgadas de espacio libre en ambos lados.




- 3** Deslice la bandeja de goteo en su lugar.



- 4** Deslice la cajón para cápsulas de café en la ranura hasta que haga clic.

PRECAUCIÓN: Mantenga los dedos alejados del interior de la bandeja, ya que la aguja es muy filosa.




- 5** Limpie el sensor con un paño húmedo y jabón para platos.

Visite PrimoWater.com para obtener instrucciones de limpieza detalladas. Coloque el conjunto del sensor en el soporte dentro de la puerta para mantenerlo limpio.

Inside of door

- 6** Inserte el conjunto del sensor en la botella.


Presione firmemente para asegurar el conjunto sobre la abertura de la botella. Para botellas de 3 galones, apriete las pestañas en la parte superior del conjunto del sensor para separar la tapa del sensor del collar y presione el collar firmemente sobre la abertura de la botella.



5 galones

3 galones

- 7** Deslice la botella dentro del gabinete y cierre la puerta del gabinete. NOTA: El agua no bombeará de la botella a menos que la puerta esté completamente cerrada.




- 8** Enchufe el dispensador en un tomacorriente con interruptor de circuito con fuga a tierra (ICFT). Escuchará que el dispensador comienza a bombear agua para llenar los depósitos internos de agua caliente y fría.



- 9** Encienda las funciones deseadas al girar los interruptores de la parte posterior del dispensador a la posición de ENCENDIDO.


Azul: enfría el agua
Verde: luz nocturna
Rojo: calienta el agua



- 10** Una vez que el dispensador deje de llenar los depósitos internos, dispense y deseche al menos 1 cuarto de galón (aproximadamente 2 vasos de una pinta) de agua de las boquillas caliente y fría.



- 11** El agua estará lista para dispensarse completamente fría en aproximadamente 1 hora o caliente en aproximadamente 12 minutos.



Para obtener más información, visite water.com